

**Questionnaire d'aide à
détermination d'un niveau
d'habilitation électrique**

NOM.....	Prénom.....	Entreprise.....
Date.....	Mail.....	Tél.....

- Quelle fonction ou quel poste occupe le collaborateur à former ?
.....
- Cette personne a-t-elle déjà suivi une formation liée à l'habilitation électrique ?
 - Oui (date.....)
 - Non
 Si oui, quel était le niveau d'habilitation et l'attribut ?.....
- De quel((s) diplôme(s) la personne est-elle titulaire ?.....
- Quel niveau et attribut souhaitez-vous obtenir à l'issue de la formation ?
.....

	Cochez les cases correspondantes	Niveaux
	L'opérateur Intervient sur des installations en : <ul style="list-style-type: none"> ○ Basse tension (jusqu'à 1000 volts) ○ Haute tension (au-delà de 1000 volts) 	
Non-électricien	○ L'opérateur ne réalise aucunes opérations d'ordre électrique mais doit évoluer dans un local réservé aux électriciens (emplacement comportant un tableau électrique).	B0/H0V
	○ L'opérateur est appelé à réaliser des opérations simples d'ordre électrique : <ul style="list-style-type: none"> ■ Remplacer un fusible ■ Réarmer un disjoncteur ■ Remplacer à l'identique une lampe, raccorder une prise, interrupteur ou tout type d'appareil en fin de ligne électrique et en attente ■ Réarmer un disjoncteur 	BS
	○ L'opérateur réalise des manœuvres en opérant sur un disjoncteur, sectionneur ou relai thermique pour mettre tout ou partie d'une installation sous ou hors tension	BE/HE manœuvre
	○ L'opérateur réalise des mesures de grandeurs électriques	BE/HE mesure
	○ L'opérateur vérifie la conformité des installations ou ouvrages électriques	BE/HE vérification
	○ L'opérateur fait des essais de composants en laboratoire	BE/HE essai
Électricien	L'opérateur réalise des opérations de maintenance préventive et corrective sur des installations en basse tension inférieure ou égale à 1000 volts et 63 A en alternatif : <ul style="list-style-type: none"> ○ Recherche de panne ○ Mesure de grandeur électrique ○ Remplacement de composants défectueux ○ Opération de connexion-déconnexion sous tension 	BR
	L'opérateur réalise des travaux d'ordres électriques sur des installations en basse tension (jusqu'à 1000 volts) <ul style="list-style-type: none"> ○ Création, modification ou amélioration de tout ou partie d'une installation électrique ○ Remplacement d'une armoire, coffret ou tableau générale de basse tension ○ 	B1/B1V
	○ L'opérateur planifie, gère, dirige et organise des travaux d'ordres électriques sur des installations en basse tension (jusqu'à 1000 volts)	B2/B2V
	○ L'opérateur réalise des consignations sur une installation électrique en basse tension pour des tiers.	BC